

Плиты перекрытий – это железобетонные изделия, предназначенные для междуэтажных перекрытий жилых и общественных зданий. Используются плиты перекрытия также при прокладке теплотрасс. Универсальность плит перекрытий позволяет использовать их как в промышленном, жилищном, так и индивидуальном строительстве. Плиты перекрытия, работающие на изгиб, изготавливают из предварительно напряжённого железобетона (класс [бетона](#) не менее В15). Для повышения звукоизоляционных свойств и снижения массы, плиты перекрытия делают с пустотами. Нижняя сторона железобетонной плиты перекрытия выпускается в готовом к отделке виде и служит потолком, а верхняя – основанием пола.



Плита перекрытия ППС

Плита перекрытия сплошная ПП

Плита перекрытия многопустотная ПК

Плита перекрытия безапалубная ПБ

Плита перекрытия ребристая ПРТм

Плита перекрытия ребристая ПР8, ПР12,

Плита перекрытия ребристая ПР9

Плита перекрытия ребристая ПР60, ПР72

[Joomla SEF URLs by Artio](#)